

Back-space

O Back space, é a distância entre a face de assentamento da roda e a sua borda traseira.

Esta distância indica o espaço livre entre o conjunto roda/pneu, e os componentes internos da suspensão do veículo.

Determinando o Back-space

1º passo - Apoiar uma régua na superfície da aba traseira da roda. Representado pela letra "A".

2º passo - Introduzir uma escala no interior do aro até tocar a face de assentamento da roda, representado pela letra "B".

3º passo - Fazer a leitura entre os pontos "A" e "B".

Ex.: valor encontrado 130mm

Portanto: O Back-space = 130mm

Vide figura 03

Face de assentamento




Fig. 03